

CZ

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY DRUHÉ KATEGORIE VE SMYSLU EVROPSKÉHO NAŘÍZENÍ 2016/425**VYROBENO PODLE NORMY UNI EN ISO 16321-1:2022**

Tento informační leták je nutné uchovávat po celou dobu používání osobních ochranných prostředků.

A) INFORMACE O VÝROBCI

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12r - 16030 Tribogna (GE) - Tel +39 0185 938068 - Fax +39 0185 938595

e-mail: info@larident.it - webová stránka: www.larident.it

B) NORMATIVNÍ ODKAZY

Účelem tohoto informačního letáku je poskytnout vysvětlení týkající se ochranných vlastností, podmínek použití, údržby, čištění a upozornění a/nebo omezení použití ochranných štítů jako OOP. Osobní ochranné prostředky mohou poskytovat potřebnou úroveň ochrany pouze tehdy, jsou-li nepoškozené, správně nasazené a zapnuté. V případě pochybností nebo požadavků na vysvětlení kontaktujte svého nadřízeného a případně výrobce a přečtěte si návod k použití.

Informace o použití jsou přiloženy ke každému balení a před použitím je nutné si je pozorně přečíst. Tento informační leták byl vypracován v souladu s normou UNI EN ISO 16321-1:2022.

Tyto OOP byly certifikovány jako OOP kategorie II pro prostředky určené k ochraně osoby, která je nosí, před rizikem lehkého nárazu cizích předmětů. Prostředek R66 je vyroben v souladu se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v nařízení EU 2016/425 a v souladu s normou UNI EN ISO 16321-1:2022.

C) IDENTIFIKACE MODELU OCHRANNÉHO PROSTŘEDKU

Ochranný štít R66 - Rám se 6 průhlednými hledími z polykarbonátu.

D) POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ, POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU**• Pokyny pro nošení**

Nasaďte si OOP a správně jej umístěte na obličej tak, aby ochranný štít zakrýval obličej na správných místech a pevně přiléhál, upravte jej nastavením řemínku podle obličeje/hlavy uživatele. Účinnost OOP je zaručena, pokud je správně nasazen a umístěn. Pokud vizuálně zjistíte jakékoli poškození, přestaňte jej používat a vyměňte jej za nový prostředek. Úpravy OOP nejsou povoleny.

• Velikosti

Prostředek je k dispozici v jedné univerzální velikosti, ale díky nastavitelnému řemínku se dokonale přizpůsobí každému tvaru obličeje.

• Poznámky k balení a pokyny pro skladování

Konečné balení výrobku musí být provedeno tak, aby zůstal v nezměněném stavu až do okamžiku použití a po celou dobu používání. Tento výrobek nemá datum spotřeby; výrobek musí být skladován v neporušeném a zapečetěném obalu, a to mimo dosah přímých zdrojů tepla.

• Likvidace

Pokud prostředky nebyly kontaminovány specifickými látkami nebo produkty, lze je likvidovat jako běžný plastový odpad; v opačném případě je nutné je likvidovat v souladu s platnými právními předpisy pro speciální odpad.

E) SPECIFICKÉ POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ A/NEBO DEZINFEKCI

K čištění štítu namočte hadřík do mýdla a dezinfekčního prostředku na nealkoholové bázi a jemně jím přejděte po rámu a hledí, čímž odstraníte skvrny a nečistoty.

F) PODROBNOSTI O OBLASTI POUŽITÍ, PŘEDPOKLÁDANÉM ROZSAHU POUŽITÍ, OCHRANNÝCH VLASTNOSTECH A VÝKONOVÝCH CHARAKTERISTIKÁCH

Jakékoli použití, které se odchyluje od uvedených pokynů, se považuje za nesprávné a výrobce neodpovídá za případné škody.

Použité materiály - Další informace naleznete v technickém listu materiálů.

G) UPOZORNĚNÍ

- Ochranné štíty je nutné vyměnit vždy, když je jejich průhlednost narušena škrábanci nebo případným zmatněním.
- Štíty, které byly vystaveny nárazům, se nesmějí používat a musí být vyřazeny a vyměněny.
- OOP si nasaďte dříve, než se vystavíte riziku, proti kterému jsou určeny.
- Používejte výhradně originální náhradní díly dodávané výrobcem.
- Používejte výhradně originální náhradní díly dodávané výrobcem. OOP musí být namontován ve všech svých částech a je navržen pro čelní nárazy. Nechrání před nárazy shora kvůli mezeře mezi hledím a rámem.

H) NOTIFIKOVANÝ ORGÁN

Štít modelu R66 patří do II. kategorie OOP, proto vyžaduje vydání typového schválení EU v souladu s nařízením (EU) 2016/425 ze strany notifikovaného orgánu: Notifikovaný orgán č. 0426 - ITALCERT S.r.l. Viale Sarca, 336 - 20126 Milán (MI)

Odkaz na shodu: info@larident.it.

I) OZNAČENÍ

Identifikace označení na čočce

CE – LARIDENT – R66 – 1

CE (Značka CE) – LARIDENT (Výrobce) – R66 (Název výrobku) – 1 (Vyšší optický výkon)

Identifikace označení rámu

EN-16321-1 – LARIDENT – 1-M – R66 – CE

EN-16321-1 (Norma) – LARIDENT (Výrobce) – 1-M (Zkušební hlava ISO 18526-4) – R66 (Název výrobku) – CE (Značka CE)

ADRESA: www.larident.it (uživatel najde v informačním letáku a na této webové stránce úplnou adresu výrobce)

J) SYMBOLY POUŽITÉ V NÁVODU A NA OZNAČENÍ

V návodu a na obalu jsou použity následující symboly v souladu s normou UNI EN ISO 16321-1:2022



Symbol Pečlivě si přečtěte pokyny



Značka shody CE

K) POKYNY K MONTÁŽI

- Odstraňte ochranné fólie z obou stran.
- Hledí musí být umístěno na vnější straně rámu, s nosním otvorem směřujícím dolů.
- Zasaňte hledí do obou bočních úchytů rámu tak, že je provlečete větším otvorem hledí, a poté jej zajistíte tím menším otvorem.
- Nezapomeňte si nastavit hledí podle tvaru obličeje tak, aby těsně přiléhalo k lícům kostem.
- Štít je připraven.

