

ET

TEISE KATEGOORIA ISIKUKAITSEVAHENDID VASTAVALT EUROOPA MÄÄRUSELE 2016/425**VALMISTATUD VASTAVALT STANDARDILE UNI EN ISO 16321-1:2022**

Käesolev teabeleht tuleb säilitada kogu isikukaitsevahendi (IKV) kasutusaja jooksul.

A) TEAVE TOOTJA KOHTA

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12r - 16030 Tribogna (GE) - Tel +39 0185 938068 - Fax +39 0185 938595

e-post: info@larident.it - kohas: www.larident.it

B) NORMATIIVSED VIITED

Käesoleva teabelehe eesmärk on anda selgitusi isikukaitsevahendi (kaitsevisiiri) kaitseomaduste, kasutustingimuste, hoolduse, puhastamise ning hoiatuste ja/või kasutuspiirangute kohta Isikukaitsevahend (IKV) pakub vajalikku kaitsetaset ainult siis, kui see on terve, õigesti selga pandud ja kinnitatud. Kahtluste või selgitustaotluste korral võtke ühendust oma vahetu juhiga ning vajadusel tootjaga ja tutvuge kasutusjuhendiga.

Teabeleht on kaasas iga pakendiga ja see tuleb enne kasutamist tähelepanelikult läbi lugeda. Käesolev teabeleht on koostatud vastavalt standardile UNI EN ISO 16321-1:2022.

See isikukaitsevahend (IKV) on sertifitseeritud II kategooria isikukaitsevahendina seadmetele, mis on ette nähtud kandja kaitsmiseks võõrkehade kergete löökide eest. Seade R66 on valmistatud vastavalt Euroopa määruse 2016/425 olulistele tervise- ja ohutusnõuetele ning standardile UNI EN ISO 16321-1:2022.

C) ISIKUKAITSEVAHENDI MUDELI IDENTIFITSEERIMINE

Kaitsevisiir R66 - Raam 6 läbipaistva polükarbonaadist visiiriga.

D) HOIUSTAMIS-, KASUTUS- JA HOOLDUSJUHISED**• Kasutamise- ja pähepanemisjuhised**

Pange isikukaitsevahend (IKV) pähe ja asetage see õigesti näole nii, et visiir kataks nägu vajalikes punktides; tagage seadme tihe istuvus, reguleerides rihma vastavalt kasutaja näo- või peakujule. Isikukaitsevahendi (IKV) toimivus on tagatud ainult siis, kui see on õigesti pähe pandud ja kohandatud. Kui märkate visuaalselt mis tahes kulumist või kahjustusi, lõpetage seadme kasutamine ja asendage see uuega. Isikukaitsevahendi (IKV) igasugune muutmine on keelatud.

• Suurused

Seade on saadaval ühes suuruses (universaalne suurus), kuid tänu reguleeritavale paelale kohandub see ideaalselt iga näokujuga.

• Pakendamismärkused ja säilitamisjuhised

Toote lõplik pakendamine peab toimuma viisil, mis tagab selle omaduste säilimise muutmatusena kuni kasutamise hetkeni ja kogu kasutusaja jooksul. Kõnealusel tootel puudub aegumiskuupäev. Toodet tuleb hoida terves ja suletud pakendis ning eemal otsestest soojusallikatest.

• Kasutusest kõrvaldamine

Kui seadmed ei ole saastunud eriliste ainete või toodetega, võib need kõrvaldada tavaliste plastjäätmetena; vastasel juhul tuleb need kõrvaldada vastavalt kehtivatele erijäätmete käitlemise eeskirjadele.

E) ERILISE PUHASTAMIS- JA/VÕI DESINFITSEERIMISJUHISED

Visiiri puhastamiseks niisutage lappi mittealkohoolse seebi ja desinfektsioonivahendiga ning pühkige õrnalt raami ja ekraani, eemaldades plekid ja mustuse.

F) KASUTAMISALA, KESKKONNALISE KESKKONNA KAVANDATUD KASUTAMINE, KAITSEVÕIMALUSED JA JÕUTAMISEKS OMADUSED

Igasugust muud kasutust peale märgitu loetakse ebaõigeks ning tootja ei vastuta sellest tulenevate võimalike kahjude eest.

Kasutatud materjalid - Lisateabe saamiseks vaadake materjalide tehnilist andmelehte.

G) HOIATUSED

- Kaitsevisiirid tuleb välja vahetada alati, kui nende läbipaistvus on kriimustuste või võimaliku tuhmumise tõttu halvenenud.
- Lööke saanud visiire ei tohi kasutada ning need tuleb kasutuselt kõrvaldada ja uuega asendada.
- Pange isikukaitsevahend (IKV) selga enne kokkupuudet ohuga, mille eest see on loodud kaitsma.
- Kasutage ainult tootja tarnitud originaalvaruosi.
- Isikukaitsevahend (IKV) peab olema täielikult kokku pandud ning see on loodud kaitsmiseks eestpoolt tulevate löökide eest. See ei kaitse ült tulevate löökide eest visiiri ja raami vahelise tühimiku tõttu.

H) TEAVITATUD ASUTUS

R66-mudeli visiir kuulub II kategooria isikukaitsevahendite (IKV) hulka, mistõttu on sellele vastavalt määrusele (EL) 2016/425 vajalik teavitatud asutuse poolt väljastatud ELi tüübihindamistõend. Teavitatud asutus nr 0426 - ITALCERT S.r.l. Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (MI)

Vastavusdeklaratsiooni link: info@larident.it.

I) MÄRGISTUS

lätse märgistuse tuvastamine

CE – LARIDENT – R66 – 1

CE (CE-märgis) – LARIDENT (Tootja) – R66 (Tootenimi) – 1 (Täiustatud optiline jõudlus)

raami märgistuse tuvastamine

EN-16321-1 – LARIDENT – 1-M – R66 – CE

EN-16321-1 (standart) – LARIDENT (Tootja) – 1-M (ISO 18526-4 testpea) – R66 (Tootenimi) – CE (CE-märgis)

ADDRESS: www.larident.it (kasutaja leiab tootja täieliku aadressi sellest teabelehest ja käesolevalt veebisaidilt)

J) KASUTUSJUHENDIS JA MÄRGISTUSEL KASUTATUD SÜMBOLID

Kasutusjuhendis ja karbil kasutatud sümbolid põhinevad standardil UNI EN ISO 16321-1:2022 järgmiselt



Sümbol: lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi



CE-vastavusmärgis

K) PAIGALDUSJUHISED

1. Eemaldage kaitsekiled mõlemalt poolt.
2. Visiir peab asuma raami välisküljel, nii et ninaava on suunatud allapoole.
3. Sisestage visiiriraami kahte külgmisse klambrisse, lükates need läbi visiiri suurema ava ja lukustades seejärel väiksema avaga.
4. Ärge unustage kohandada visiiri vastavalt oma näokujule nii, et see istuks tihedalt vastu sarnaluid.
5. Kaitsevisiir on kasutamiseks valmis.

